

MANUEL DES PIÈCES DE RECHANGE

NO. DE MODÈLE BM11M91B

Tracteur de Pelouse

Machine:	Cachet du Vendeur:
Type:	
Moteur:	
Type:	
N° de série:	
Constructeur:	
Date de vente: __/__/__	
Nom du Propriétaire:	
Adresse:	
CP: __/__/__	
Ville:	

COMMENT UTILISER CE MANUEL

Ce manuel a été dessiné pour fournir le client avec les moyens d'identification des pièces de détachées du tracteur quand il/elle a besoin de commander les pièces de rechange. Les illustrations ne peuvent pas représenter exactement le modèle que vous avez acheté. N'utilisez pas ce manuel comme un guide dans le montage et/ou démontage de votre tracteur. La visserie montrée est plus grande pour faciliter l'identification.

Chaque tracteur a un numéro de modèle particulier.

Le numéro de modèle du produit se trouvera sur l'aile, dessous le siège.

Lorsque vous commandez des pièces de rechange, donnez toujours les renseignements suivants:



- Produit - "Tracteur"
- Numéro du Modèle - "BM11M91B"
- Numéro de la Pièce
- Description de la Pièce

TABLE DE MATIERES

SCHÉMA	3
ELECTRIQUE	4-5
CHÂSSIS/ENCEINTES	6-7
ENTRAÎNEMENT	8-9
ENSEMBLE DE LA DIRECTION	10-11
ENSEMBLE DU SIÈGE	12
DECALCOMANIES	13
MOTEUR	14 - 15
CARTER DE TONDEUSE	16-17
LEVIER DE LEVAGE DE LA TONDEUSE.....	18
GARANTIE LIMITÉE	19 - 20

TRACTEUR - - NUMERO DE MODELE BM11M91B

SCHEMA



CONTACTEUR D'ALLUMAGE

POSITION	CIRCUIT
ARRÊT	M + G
MARCHE	B + L
DÉMARRAGE	B + S + L

PINCES ISOLÉES

REMARQUE: SI LES PINCES ISOLÉES ONT ÉTÉ ENLEVÉES POUR L'ENTRETIEN DU MODÈLE, ELLES DOIVENT ÊTRE REMISES EN PLACE POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU CÂBLAGE.


○
CONNECTEURS AMOVIBLES

●
CONNECTEURS NON-AMOVIBLES

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMERO DE MODELE BM11M91B

ÉLECTRIQUE



PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMERO DE MODELE BM11M91B

ÉLECTRIQUE


NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	163465	Batterie
2	74760412	Boulon H 1/4-20unc X 3/4
8	176689	Bac de batterie
16	176138	Interrupteur de verrouillage pressé
24	4799J	Câble de batterie de 6 Ja de 11 po. - rouge
25	146147	Câble de batterie de 6 Ja avec un fil de 16 po. - rouge
26	175158	Fusible
27	73510400	Écrou H 1/4-20 Unc
28	4207J	Câble de masse de 6 Ja de 12 po. - noir
29	121305X	Interrupteur de plongeur
30	175567	Contacteur d'allumage
33	140401	Clé de contact
40	179730	Harnais des câbles d'allumage
41	71110408	Boulon H 1/4-20 x 1/2
42	131563	Couverture de borne
43	178861	Solénoïde
48	140844	Adaptateur de l'ampèremètre
52	141940	Fil en forme de boucle de protection
89	180449	Couverture du borne de batterie

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm.

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMERO DE MODELE BM11M91B

CHÂSSIS/ENCEINTES



PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMERO DE MODELE BM11M91B CHÂSSIS/ENCEINTES

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	174620	Châssis
2	176554	Barre d'attelage
3	17060612	Vis 3/8-16 x 3/4
5	155272	Pare-chocs
6	174643X012	Selle
8	155138	Pince d'arrêt
9	168347X011	Tableau de bord
10	72140608	Boulon de chariot 3/8-16 x 1
11	155927	Panneau du tableau de bord C.G.
12	145660	Pince
13	172107X010	Panneau du tableau de bord C.D.
15	74180512	Vis à métaux à tête plate bombée 5/16-18uncx3/4
16	73510500	Ecrou
17	159639X505	Ensemble du capot
18	126938X	Coussin de capot
24	74780616	Boulon
25	19131312	Rondelle 13/32 X 13/16 X 12 Ja.
26	73800600	Ecrou
28	179780	Calandre (noire)
29	150209X428	Lentille
30	169465X505	Aile
31	136619	Support d'aile
33	179716X505	Repose-pieds C.G.
34	179717X505	Repose-pieds C.D.
35	72110606	Boulon
37	17490508	Vis 5/16-18 x 1/2 TYT
38	175710	Ensemble de support
51	73800400	Écrou H 1/4-20
52	19091416	Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 Ja.
53	144697	Support C.G.
54	161464	Vis H 8-18 x 7/8
55	144696	Support C.D.
57	74780412	Boulon H 1/4-20 x 7.5
58	150127	Conduit d'air
145	156524	Tige
206	170165	Boulon à épaulement
208	17670608	Vis 3/8-16 x 1/2
209	17000612	Vis H 3/8-16
212	156494	Insert de lentille
205	17490608	Vis 3/8-16 x 1/2
--	5479J	Bouchon de bouton

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont
données en pouces E.- U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMERO DE MODELE BM11M91B

ENTRAÎNEMENT


NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	-----	Transmission (Voylez le transmission)	49	123205X	Guide-courroie à ressort
		Peerless 204-506B	50	74760624	Boulon
2	146682	Ressort de traction de frein	51	73680600	Écrou
3	123666X	Poulie de transmission	52	73680500	Écrou
4	12000028	Bague de fermeture	53	105710X	Raccord d'embrayage
5	121520X	Bande de couple	55	105709X	Ressort de rappel d'embrayage
6	17060512	Vis 5/16-18 x 3/4	56	17060620	Boulon
7	162240	Plaque de la tige de changement de vitesse	57	130801	Courroie trapézoïdale d'entraînement
8	131679	Tige de changement de vitesse	59	169691	Guide-courroie de châssis
10	76020416	Goupille	61	17120614	Vis 3/8-16 x .875
11	105701X	Rondelle de plaque	62	8156H	Couvercle de pédale
12	19151216	Rondelle 15/32 x 3/4 x 16 Ja.	63	180219	Poulie du moteur
13	74550412	Boulon	64	71170764	Boulon H 7/16-20 UNF x 4 Cat. 8
14	10040400	Rondelle	65	10040700	Rondelle frein hélicoïdale 7/16
18	74780616	Boulon	66	154778	Guide-courroie de moteur
19	73800600	Écrou	70	180218	Guide-courroie d'entraînement C.D.
21	106933X	Bouton	74	137057	Entretoise
22	130804	Tige de frein	75	121749X	Rondelle 25/32 x 1 1/4 x 16 Ja.
24	73350600	Écrou	76	12000001	Bague en E
25	106888X	Ressort de tige de frein	77	123583X	Clé carrée
26	19131316	Rondelle	78	121748X	Rondelle 25/32 x 1 5/8 x 16 Ja.
27	76020412	Goupille	79	2228M	Clé Woodruff
28	175765	Tige de frein de stationnement	96	4497H	Ressort de retenue
29	71673	Chapeau de frein de stationnement	112	19091210	Rondelle 9/32 x 3/4 x 10 Ja.
30	174973	Support de transmission	113	127285X	Attache de torsion
32	74760512	Boulon	116	72140608	Boulon 3/8-16 x 1
34	175578	Ens. de l'arbre de pédale	120	73900600	Écrou 3/8-16 UNC
35	120183X	Palier en nylon	145	74490540	Boulon H 5/16-18 x Cat 5
36	19211616	Rondelle	150	175456	Douille de levier coudé
37	1572H	Goupille Mécanidus	151	19133210	Rondelle
38	179114	Poulie de galet-tendeur plate	170	178394	Guide-courroie
39	74760648	Boulon H 3/8-16 UNC x 3	202	72110614	Boulon 3/8-16 x 1-3/4
41	175556	Guide-courroie	212	145212	Écrou
47	127783	Poulie de galet-tendeur V	250	17060612	Vis 3/8-16 x 3/4
48	154407	Levier coudé			

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMERO DE MODELE BM11M91B

ENSEMBLE DE LA DIRECTION



PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMERO DE MODELE BM11M91B ENSEMBLE DE LA DIRECTION


NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	133741X428	Volant de direction
2	175131	Ensemble d'essieu antérieur
3	169840	Ensemble de broche C.G
4	169839	Ensemble de broche C.D.
5	6266H	Palier de butée
6	121748X	Rondelle 25/32 X 1 5/8 X 16 Ja
7	19272016	Rondelle 27/32 X 1 1/4 X 16 Ja
8	12000029	Rondelle clip
9	3366R	Palier de colonne de direction
10	175121	Barre de direction
11	10040600	Rondelle frein
13	136518	Palier d'entretoisement de l'essieu antérieur
15	145212	Écrou frein
17	177876	Ensemble de l'arbre de direction
26	126847X	Douille de barre d'accouplement
28	19131416	Rondelle 13/32 X 7/8 X 16 Ja
29	17060612	Vis 3/8-16 x 3/4
30	76020412	Goupille
32	130465	Barre d'accouplement
36	155099	Douille de direction
37	152927	Vis à chapeau n°10-32 x 4 x 3/8
38	133742X428	Insert de chapeau du volant de direction
39	19133812	Rondelle 13/32 X 2-3/8 X 12 Ja
40	7810H	Écrou frein central
41	100711L	Adaptateur du volant de direction
42	145054X428	Manchon de l'arbre de direction
43	121749X	Rondelle 25/32 X 1 1/4 X 16 Ja
44	153720	Arbre de rallonge de direction
46	121232X	Chapeau de broche
47	6855M	Graisser
51	73800500	Écrou frein H avec insert 5/16-18 Unc
54	74780520	Boulon H 5/16-18 Unc x 1-1/4
63	74780616	Boulon H 3/8-16 Unc x 1 Cad 5
65	160367	Entretoise
67	72140618	Boulon H 3/8-16 UNC x 2-1/4
68	169827	Moise
71	175146	Ensemble de direction
82	169835	Support
85	133835	Attache
88	175118	Boulon 7/16-20 UNC
91	175553	Pince

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMERO DE MODELE BM11M91B

ENSEMBLE DU SIÈGE



NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	127426X	Siège
2	140551	Support de pivot du siège
3	71110616	Boulon
4	19131610	Rondelle 13/32 x 1 x 10 Ja.
5	145006	Collier pressé
6	73800600	Ecrou
7	124181X	Ressort de compression du siège
8	17000616	Vis 3/8-16 x 1-1/2
9	19131614	Rondelle 13/32 x 1 x 14 Ja.
10	174894	Bac de siège
12	121246X	Support de montage d'interrupteur
13	121248X	Douille de bouton-pression
14	72050412	Boulon de chariot 1/4-20 x 1-1/2


NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
15	134300	Entretoise fendue
16	121250X	Ressort de compression
17	123976X	Ecrou frein 1/4 Cat. 5
21	171852	Boulon à épaulement 5/16-18 UNC
22	73800500	Ecrou
23	71110814	Boulon H
24	19171912	Rondelle 17/32 x 1-3/16 x 12 Ja.
25	127018X	Boulon à épaulement 5/16-18 x 62
26	10040800	Rondelle

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U.--1 pouce = 25,4 mm

PIÈCES DE RECHANGE


TRACTEUR - - NUMERO DE MODELE BM11M91B

DÉCALCOMANIE



NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	159736	Décalcomanie du châssis	15	136832	Décalcomanie de la courroie trapézoïdale
3	176087	Décalcomanie du capot C.D.	17	126187X	Décalcomanie 100 DBA
4	176088	Décalcomanie du capot C.G.	19	140837	Décalcomanie de frein de stationnement
6	145498	Décalcomanie avec le symbole de lire le manuel du propriétaire	--	162598	Décalcomanie de la barre d'attelage
7	145437	Décalcomanie des standard CE	--	138311	Décalcomanie de la poignée de levage de réglage de la hauteur (Poignée de levage)
8	159737	Décalcomanie de l'embrayage/frein	--	179922	Manuel d'utilisation (European)
9	170843	Décalcomanie de C.V. du moteur	--	179923	Manuel d'utilisation (Portuguese)
11	145494	Décalcomanie avec le symbole du doigt	--	179924	Manuel d'utilisation (Polish)
12	134999	Décalcomanie de tondeuse Envir	--	179925	Manuel des pièces de rechange
14	145005	Décalcomanie de danger/poison de la batterie			

PNEUS ET ROUES




NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	59192	Capuchon de la valve
2	65139	Tubulure de la valve
3	124157X	Pneu antérieur
4	59904	Chambre à air antérieure (pas fournit)
5	106732X427	Ensemble de la jante antérieure
6	278H	Graisseur (pneu arrière seulement)
7	9040H	Palier à bride (pneu antérieur seulement)
8	106108X427	Ensemble de la jante arrière
9	123969X	Pneu arrière
10	7152J	Chambre à air arrière (pas fournit)
11	104757X428	Capuchon de l'essieu
--	144334	Joint d'étanchéité (Tube de .30L [10 oz.]

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMERO DE MODELE BM11M91B

MOTEUR



PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMERO DE MODELE BM11M91B

MOTEUR


NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	170551	Commande des gaz
2	17720408	Vis taraudée H 1/4-20 x 1/2
3	-----	Moteur (Voyez le Moteur) Briggs-No. de modèle 289707
4	137348	Silencieux d'échappement
13	165291	Garniture
14	148456	Tube de vidange
16	11050600	Rondelle frein à dents ext. 3/8
23	169837	Pare-chaleur
25	180945	Commande du starter
26	73920600	Écrou 3/8-24 UNF
29	137180	Pare-étincelles
31	109202X	Réservoir d'essence
32	140527	Bouchon de réservoir d'essence
33	123487X	Bride de serrage du tuyau
37	137040	Conduite d'essence-20 po.
38	148315	Bouchon de vidange d'huile
40	124028X	Douille de bouton-pression
44	17670412	Vis H 1/4-20x3/4
45	17000612	Vis 3/8-16
46	19091416	Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 Ja.
62	10040500	Rondelle frein 5/16
66	127951	Arrêt de galet-tendeur
72	71070512	Boulon à tête H 5/16-18 x 3/4
78	17060620	Vis 3/8-16 x 1-1/4
81	73510400	Écrou à taquets H 1/4-20 UNC

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. —1 pouce = 25,4 mm.

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMERO DE MODELE BM11M91B

CARTER DE TONDEUSE



PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMERO DE MODELE BM11M91B

CARTER DE TONDEUSE


NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	174595	Ensemble du carter	54	133943	Rondelle durcie
2	72140506	Boulon de chariot 5/16-18unc x 3/4	55	133840	Bras du galet-tendeur
3	138017	Support de l'ensemble de la barre de non mouvement antérieure	56	165723	Entretoise de retenue
4	175654	Support de l'ensemble de la barre de non mouvement du carter	67	106932X	Bouton
5	4939M	Ressort de retenue	68	180213	Courroie trapézoïdale de tondeuse
6	178024	Bras de suspension arrière	69	76020312	Goupille en épingle à cheveux 3/32 x 3/4
7	140608	Guide-courroie	89	19131612	Rondelle 13/32 x 1 x 12 Ga.
8	850857	Boulon 3/8-24 x 1,25 Cat. 8	107	133502	Ressort de retenue
9	10030600	Rondelle frein 3/8	108	133503	Bras du galet-tendeur du raidisseur
10	140296	Rondelle durcie de la lame de tondeuse	113	17490508	Vis 5/16-18 x 1/2
11	138496	Lame de broyeuse supérieure de 96.52 cm (36") de haute levage	122	174505	Tige du frein C.G.
13	137645	Ensemble de l'arbre avec palier inférieur	123	174504	Tige du frein C.D.
14	128774	Boîtier du mandrin ventilé	146	165891	Galet-tendeur
15	110485X	Roulement à billes du mandrin	148	169022	Ressort de rappel
16	174493	Dispositif du courant à air de la tondeuse	149	165898	Ressort de retenue
19	132827	Boulon à épaulement	150	19091216	Rondelle 9/32 x 3/4 x 16 Ja.
21	73680500	Écrou auto-serrant 5/16-18 Unc	151	169670	Support du câble d'embrayage
23	136631	Support du déflecteur de la tondeuse	152	176079	Câble d'embrayage
24	105304X	Chapeau du manchon 80x 112	153	169674	Rondelle 3/8
25	123713X	Ressort de torsion du déflecteur	154	169675	Ressort de retenue
26	110452X	Rondelle frein	155	169671	Ressort de retenue du levier du câble d'embrayage
27	175029X428	Déflecteur de décharge	156	169672	Entretoise du câble d'embrayage
28	19111016	Rondelle 11/32 x 5/8 x 16 Ja.	157	169669	Tige du câble d'embrayage
29	121980X	Tige de charnière	158	17720408	Vis H 1/4-20 x 1/2
30	173984	Vis	164	174976	Assemble du galet-tendeur
31	129963	Rondelle d'entretoise de tondeuse	168	172377	Câble
32	153531	Poulie du mandrin	169	174977	Assemble du support C.G.
33	178342	Écrou	170	172359	Assemble du support C.D.
34	72110614	Boulon 3/8-16 Unc x 1-3/4 Cad 5	171	165237	Bras de suspension
36	131494	Poulie du galet-tendeur plat 3 060	172	172355	Support de suspension
40	73680600	Écrou 3/8-16 unc	--	130794	Ensemble du mandrin (il compris seulement du carter, de l'axe et de la quincaillerie de l'axe. La poulie n'est pas compris)
45	4497H	Ressort de retenue	--	181376	Carter de tondeuse complete
53	130840	Bras de l'ensemble du frein			

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. - - 1 pouce = 25,4 mm

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMERO DE MODELE BM11M91B

LEVAGE DE TONDEUSE



NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	159460	Ensemble du fil intérieur du levier de levage
2	159471	Ensemble de l'arbre de levage
3	105767X	Goupille cannelée
4	12000002	Bague en E n°5133-62
5	19211621	Rondelle 21/32 x 1 x 21 Ja.
6	120183X	Palier en Nylon
7	109413X	Poignée cannelée du levier
8	124526X	Bouton de plongeur
11	139865	Raccord de levage C.G.
12	139866	Raccord de levage C.D.
13	4939M	Ressort de retenue
15	173288	Raccord antérieur
16	73350800	Contre-écrou H 1/2-13 Unc
17	175689	Tourillon
18	73800800	Écrou frein 1/2-13 Unc
19	139868	Bras de suspension arrière
20	163552	Ressort de retenue
31	169865	Palier de pivot de levage
32	73540600	Écrou auto-serrant 3/8-24

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. - - 1 pouce = 25,4 mm.



CONTRAT DE REPARATION SOUS GARANTIE



Créé en janvier 1980
Modifié en janvier 1991

GARANTIE LIMITEE POUR LES NOUVELLES PIÈCES DE MÉCANISME DE TRANSMISSION PEERLESS

A. Produits Garantis

La Division Machine et Engrenage Peerless de Tecumseh Products Company ("Tecumseh") sujette aux limitations contenues ci-dessous, réparera ou remplacera, à sa discrétion, sans frais de fournitures et main d'oeuvre uniquement, toute partie du mécanisme de transmission (qui dans ce contexte inclus l'essieu, la boîte de vitesses, la transmission, l'engrenage différentiel et à angle droit, ainsi que toute pièce du système de transmission), SAUF dans le cas où le système de transmission est incorporé dans un équipement à usage commercial ou locatif, qui est déclarée après inspection dans n'importe quel point de service autorisé par Tecumseh ou par l'usine Tecumseh à Grafton, Wisconsin, comme étant DÉFECTUEUSE EN MATÉRIAU OU FAÇON et si reçue par Tecumseh ou tout autre point de service autorisé par Tecumseh pour ce genre d'inspection endéans les DEUX ANS à partir de la date de la facture d'origine pour les Peerless modelés 820, 900, 910, 915, 920, 930 et engrenage à angle droit modèle 1100, et endéans UN AN pour tous autres produits Peerless. Tout nouveau système de transmission incorporé dans un équipement à usage commercial est garanti de la même façon et dans la même mesure EXCEPTE que le système est garanti SEULEMENT QUATRE-VINGT-DIX (90) JOURS et doit être reçu pour inspection par Tecumseh ou tout autre point de service autorisé par Tecumseh dans les 90 jours à partir de la date de la facture d'origine. Tout nouveau système de transmission incorporé dans un équipement à usage locatif est garanti de la même façon et dans la même mesure EXCEPTE que le système est garanti pendant SEULEMENT TRENTE (30) JOURS, et doit être reçu par Tecumseh ou tout autre point de service autorisé par Tecumseh endéans les 30 jours de la date de la facture d'origine.

B. Produits Et Articles Non Garantis

1. Altérations et modifications apportées au mécanisme de transmission.
 2. Dégâts causes par accidents. Entretien de routine. Non-observation des instructions contenues dans le Manuel du Fabricant.
- Cette garantie ne couvre uniquement que les pièces de nouveaux mécanismes de transmission qui après examen sont déclarées défectueuses en raison d'un vice de fabrication au moment de la livraison à l'acheteur d'origine. Cette garantie ne couvre pas les défauts causes par la dépréciation ni les dommages encourus en cas d'usure normale, d'accidents, de mauvais entretien, d'usage anormal ou abusif du produit, de non-observation des instructions contenues dans le manuel d'instructions couvrant le mode d'usage du mécanisme de transmission et de ses pièces. Le coût de l'entretien normal et du remplacement d'articles qui ne sont pas défectueux incombent à l'acheteur.

C. Obtention De La Réparation Sous Garantie

La réparation sous garantie peut être obtenue en contactant un point de service autorisé par Tecumseh (tout concessionnaire agréé par Tecumseh ou détaillant autorisé à vendre les produits Tecumseh) ou en contactant Tecumseh c/o Direction du Département Service Moteur et Transmission, 900 North Street, Grafton, Wisconsin 53024. La réparation sous garantie peut uniquement être effectuée par un concessionnaire autorisé Tecumseh ou par Tecumseh à l'usine de Grafton, Wisconsin. L'acheteur sera responsable des frais de demande de réparation et/ou des frais de transport vers et de l'endroit où l'inspection et/ou la réparation est effectuée. L'acheteur est responsable en cas de perte ou dommages encourus pendant le transport du mécanisme de transmission et/ou pièces du mécanisme de transmission soumis pour inspection et/ou réparation sous garantie.

D. Limitation Des Dommages Et Garanties Tacites

Le contrat de garantie susdit remplace tous autres contrats de garantie. Ni Tecumseh, ni ses affiliées ne font aucunes garanties, démarches, représentations, ni promesses, écrites ou verbales, quant à la qualité du mécanisme de transmission ou de ses pièces, autres que celles ci-inclus. TOUTE GARANTIE TACITE DE QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE OU PHYSIQUE DANS UN BUT PARTICULIER, ENTENDU QUE L'UNE OU L'AUTRE EST APPLICABLE À TOUTE(S) PIÈCE(S) DU MÉCANISME DE TRANSMISSION, SERA LIMITÉE AUX PÉRIODES DE GARANTIE DÉFINIES DANS LE PARAGRAPHE "A" CI-DESSUS. EN AUCUN CAS, TECUMSEH NE SERA TENU RESPONSABLE EN CAS DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS ET/OU FRAIS ACCESSOIRES, INDIRECTS OU SPÉCIAUX. Certains états n'autorisent pas de limites quant à la durée de la garantie tacite ni l'exclusion ou la restriction de dommages et intérêts accessoires ou indirects, dans lequel cas les restrictions ou exclusions ci-dessus ne sont pas applicables. Cette garantie vous donne des droits juridiques spécifiques et vous pouvez également jouir d'autres droits qui peuvent varier d'un état à l'autre.

E. Garantie Non Reconnue

Tecumseh n'endosse ni n'autorise aucune autre personne, physique ou morale, à assumer pour Tecumseh toutes autres obligations ou engagements relatifs à toute(s) pièce(s) du mécanisme de transmission. Le vendeur ou le concessionnaire de pièces de système de transmission n'ont pas l'autorité, quelle qu'elle soit, de faire des démarches ou promesses au nom de Tecumseh ni de modifier les termes ou les limites de la garantie Tecumseh en aucune façon.

GARANTIE LIMITÉE

Le Fabricant garantit son produit à l'acheteur initial comme exempt de tout défaut de matière et de fabrication. Pendant deux (2) ans, à compter de la date d'achat de la part de l'acheteur initial, nous réparerons ou remplacerons à notre choix, gratuitement, toute pièce, sur laquelle nous estimerons qu'il existe un défaut de matière ou de fabrication. Cette garantie est soumise aux limitations suivantes et exceptions:

1. Cette garantie ne couvre pas le moteur, la transmission/composants de transmission, la batterie (sauf comme mentionnée ci-dessous) ou les composants. Veuillez consulter votre point de vente Bricomarché qui dirigera la machine chez le fabricant du moteur, de la transmission/composants de transmission.
2. L'acheteur est responsable du coût du transport de tous les équipements actionnés par moteur ou les accessoires. L'acheteur est responsable du coût aussi du transport de toutes les pièces (couvertes par cette garantie) soumis pour le remplacement à moins que Bricomarché demande à l'acheteur de renvoyer les pièces.
3. Garantie de la batterie: Pour les produits équipés d'une batterie, nous remplacerons, gratuitement, toute batterie estimée défectueuse pendant les quatre-vingt-dix (90) jours initiaux suivant l'achat. Après quatre-vingt-dix (90) jours, nous échangerons la batterie, le coût pour vous être 1/12 du prix d'une nouvelle batterie pour chaque mois complet à compter de la date d'achat initiale. La batterie doit être entretenue selon les directives données dans la documentation appropriée.
4. La période de garantie applicable aux produits proposés en location ou à des fins commerciales est limitée à quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat initiale.
5. Cette garantie ne s'applique qu'aux produits correctement montés, réglés, utilisés et entretenus conformément aux instructions données dans la documentation appropriée. Cette garantie ne s'applique pas aux produits qui ont été modifiés, utilisés incorrectement, abusés, mal assemblés, mal installés ou avariés lors de la livraison ou usage normal.
6. Exclusions: Les courroies, les lames, les adaptateurs de lame, l'usage normal, les réglages normaux, la visserie standard, et l'entretien normal sont exclus de cette garantie.
7. En cas de problème entrant dans le cadre de cette garantie, veuillez contacter votre point de vente Bricomarché.
Pour toute question à ce sujet, veuillez-vous communiquer avec:

Service Consommateurs
B. P 443
91164 Longjumeau Cedex

en nous donnant le numéro du modèle, le numéro de série, la date d'achat de votre machine ainsi que l'adresse du concessionnaire autorisé chez qui vous l'avez acheté.

CETTE GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS AUX DOMMAGES ACCIDENTELS. TOUTES GARANTIES IMPLICITES SONT LIMITÉES AUX MEMES PERIODES DE TEMPS.

Ceci est une garantie limitée telle que définie dans la loi américaine Magnuson-Moss de 1975